

テレビ(SmartVision)ご利用時のご注意

本紙には、本機に添付のマニュアル『テレビを楽しむ本』に記載されていない追加の注意事項について説明しています。『テレビを楽しむ本』と合わせて大切に保管してください。

「録画モード変換」は、他のテレビ機能と同時に実行できません。

●録画モード変換をするときのご注意

(追加先 : 『テレビを楽しむ本』-「PART5 録画番組をDVDなどに保存する」-「録画モードがダイレクトの番組を録画モード変換する」-「録画モード変換について」-「録画モード変換をするときの注意」)

- ・録画モード変換は、他のテレビ機能(テレビ視聴、番組の録画、タイムシフト、番組表の取得など)と同時に実行できません。
- ・録画モード変換中は、リモコンや操作パネルの【録画】ボタンを押しても録画できません。
- ・録画モード変換中に予約録画が開始された場合は、録画モード変換が終了しますので、録画終了後に再度、録画モード変換を実行してください。

●番組を光ディスクに保存するときのご注意

(追加先 : 『テレビを楽しむ本』-「PART5 録画番組をDVDなどに保存する」-「番組を光ディスクに保存する」に上記タイトルの注意事項が追加となります。)

- ・番組を光ディスクに保存するときの「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)は、他のテレビ機能(テレビ視聴、番組の録画、タイムシフト、番組表取得など)と同時に実行できません。
- ・番組を光ディスクに保存するときに、「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)を実行している間は、リモコンや操作パネルの【録画】ボタンを押しても録画できません。
- ・番組を光ディスクに保存するときに、「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)を実行している間に予約録画が開始された場合は「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)が終了します。予約録画終了後に、再度、光ディスク保存を行ってください。

●番組表を取得するときのご注意

- ・番組の録画中、録画モード変換中は、手動で番組表を受信することができません。タイムシフトモードのときに手動で番組表を受信すると、ライブモードに切り替わります。また、番組の録画中、テレビ視聴中、タイムシフト視聴中、録画モード変換中、録画番組の再生中は、自動で番組表の受信を行いません。
- ・110度CSデジタル放送の番組表は、ご購入時には自動的に受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、設定を変更してください。設定方法について、詳しくは『テレビを楽しむ本』-「PART2 テレビを見る」-「番組表を使う」-「番組表の受信時刻を変更する」をご覧ください。

●録画モード選択時のご注意

- ・録画モード「ロング」は、リモコンの【録画】ボタンを押下して、今見ている番組を録画するときのみ、選択できます。なお、「ロング」で録画するためには、あらかじめ、リモコンのフタを開けて【録画モード】ボタンで「ロング」に変更しておく必要があります。
- ・録画モード「ロング」で番組を録画中に、もう一方のレコーダで予約録画が開始されると、「ロング」で録画している番組の録画を停止します。

●独立データ放送視聴時のご注意

- ・独立データ放送チャンネル(データ放送のみで放送されているチャンネル)を視聴する場合には、リモコンのモードを「データ放送モード」に変更し、ご使用ください。詳しくは『テレビを楽しむ本』-「付録 サブメニューについて」をご覧ください。

853-810913-081-A



810913081A

同時動作について

次に実施する機能 現在実行中の機能			ライブモード	タイムシフトモード	予約録画		手動録画			録画番組再生	予約による番組表取得	手動による番組表取得	録画モード変換、画質変換を伴う光ディスク書き込み
					録画モード								
					ダイレクト	ファイン/ファインロング	ダイレクト	ファイン/ファインロング	ロング				
ライブモード			△※12	△※12	○	○	○	○	○	△ ※4	×	○	△ ※4
タイムシフトモード			△※14	△※14	○	○	○	○	△※15	△ ※5	×	△※6	△ ※13
予約録画	録画モード	ダイレクト	○		○	○	○	○	○		×	×	×※
		ファイン/ファインロング			○	△ ※	○						
手動録画		ダイレクト	○		○	○	○	○			×	×	×※
		ファイン/ファインロング			○	△ ※	○						
		ロング	○	×	△ ※2	△ ※2	△ ※3	○					
録画番組再生			△※10		○						×	○	△※10
予約による番組表取得			△※	△※11	△※11		△※11			○			△※11
手動での番組表取得													
録画モード変換、画質変換を伴う光ディスク書き込み					※						×	×※	

- ・△は、発生しない組み合わせです。
- ・「次に実施する機能」を実行させた時に、現在の機能と次の機能の両方が実行できる場合は「○」、「次に実施する機能」が実行できない場合は「×」、としています。
- ・「次に実施する機能」が期待通りに実行できない場合や、現在の機能が使えなくなるなどの場合は△となります。その場合の詳細は注釈を参照してください。
- ※1：画質変換および録画モード変換を開始する時、変換終了時刻を予測した時間内に予約がある場合、録画モード変換は実行できません。
- 録画中は画質変換および録画モード変換できません。
- 画質変換および録画モード変換の終了推測時間が延びて予約録画と重複する場合は、その時点で、録画モード変換を停止し予約録画を実行します。
- ※2：手動で録画モード「ロング」の録画を実施中に予約録画が始まると、予約録画が優先動作し「ロング」の録画を中止します。その際に中止メッセージを表示します。
- ※3：手動で録画モード「ロング」の録画を実行中に、別レコーダで「ダイレクト」の手動録画を実行しようとする時、どちらの録画を実施するか選択画面を表示します。
- ※4：ライブモードの映像表示を停止して、次に実施する機能を実行します。
- ※5：タイムシフトモードでの映像表示を停止して、録画番組再生を行います。ただし、タイムシフトモードは継続します。
- ※6：タイムシフトモードからライブモードに切り替わり番組表を取得します。
- ※7：次に実施される予約録画の録画モードを「ダイレクト」に変更して録画を行います。
- ※8：番組表の取得を中止します。レコーダを切り替えて視聴する場合は番組表の取得が可能です。
- ※9：マウスで使う画面を表示しているとき、メッセージを表示します。リモコンで使う画面では、番組表を取得するための操作ができません。
- ※10：録画番組の再生を停止して、次に実施する機能を実行します。
- ※11：番組表の取得を中止し、次に実施する機能を実行します。
- ※12：切り替える前のレコーダ映像は表示されず、切り替え後のレコーダ映像が表示されます。
- ※13：タイムシフトモードを終了し、録画モード変換を実行します。
- ※14：タイムシフトモードの映像表示を停止し、切り換え後のレコーダ（ライブモード/タイムシフトモード）の映像を表示します。切り換え前のレコーダのタイムシフトモードは継続します。
- ※15：先に実行していたタイムシフトモードを終了します。